


## ゲルインキボールペン・使用説明書

ご使用前に、該当する商品の使用方法を必ずお読みください。


### 使用方法

- ① キャップをはずして軸の後部に差し込んでお使いください。
- ② 使用後はキャップをもとにもどしてください。



### 替芯の交換

- ① キャップをはずします。
- ② 軸をまわしてはずします。
- ③ 使用済みの芯を引き抜きます。
- ④ 新しい替芯を差し込みます。
- ⑤ はずした軸をしっかりしめます。



#### ■ゲルインキボールペン用替芯

- 適合する替芯は下記の二次元コードまたはURLリンクにアクセスしてお確かめください。
- 替芯をお買い求めの際は、今までお使いのものをお持ちいただくと便利です。



<https://www.pilot-refill.jp/gel>

### 注意

- 筆記以外に使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- ペン先を水平より上に向けての筆記は、お避けください。インキもれの原因になります。
- 激しく振ったりショックを与えるとインキがもれる場合があります。
- 使用後は必ずペン先を収納してください。キャップは必ず最後までしっかりしめてください。
- 衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。