


iro-utsushi • 使用説明書

【いろうつし】

なめらかに書ける、万年筆のペン先がついた筆記具

使用方法

- 初めてご使用の際には、ペン先を水につけて布などで拭き取ってください。
- ペン先の丸穴まで、インキをつけてご使用ください。【図1】
- 軸がインキで汚れた場合は布などで拭き取ってください。
- インキの色を変えるときは、ペン先を水で洗い、布などで拭き取ってから、次のインキをご使用ください。



注意

- 筆記以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。
- ペン先は取り外せませんので、無理に外そうとしないでください。
- ペン先がとがっていますのでお取り扱いにはご注意ください。
- カートリッジやコンバーターは使用できません。
- 使用後はペン先に付属の透明キャップをしてください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。